

FINAL FANTASY VII REMAKE SHINRA CONTROLLER DISPLAY STAND

PRIMA
EDIZIONE




Prima di cominciare, rimuovi la pellicola da imballo e tutte le pellicole protettive che trovi sui vari elementi dello stand. Sono contrassegnate dall'adesivo "RIMUOVI LA PELLICOLA".

Le pellicole protettive sono presenti:


- sulla parte superiore della basetta (A);
- sulla parte inferiore della basetta (B);
- su entrambi i lati dei laterali (C) e (D), sono di colore verde chiaro!

(A) bassetta oro con incisioni




Attenzione! Il retro della bassetta (A) non possiede alcuna pellicola.
Cerca di non graffiarne la superficie!

(B) bassetta nera + inserti oro



(C) supporti



Istruzioni di montaggio

Inserisci i supporti (C) nella basetta (B), spingendoli perpendicolarmente fino a fine corsa. Lo schienale dei supporti si trova sempre verso il retro dello stand. Fai sempre riferimento alla foto in prima pagina per chiarire qualsiasi dubbio!

Successivamente, inserisci il nuovo pezzo nella basetta (A). La scritta "Shinra Electric Power Company" deve trovarsi in basso a sinistra mentre il numero di serie in alto a destra.

Nota bene:

Lo stand è realizzato in plexiglass, per cui è fragile. Fai attenzione quando lo maneggi!

I vari elementi dello stand sono uniti mediante un incastro ben saldo. Non sono in alcun modo tenuti insieme da collante o nastro biadesivo. Se devi spostare lo stand da un posto ad un altro, tieni sempre una mano sotto la base per evitare che i pezzi caschino accidentalmente.